

Anleitung

1. Lösen Sie an der Unterseite der Mittelarmlehne die 6 Schrauben und nehmen Sie das Unterteil ab.



2. Befestigen Sie die beiden Konsolenhalter an dem Unterteil



3. Befestigen Sie nun die Mittelarmlehne wieder auf das Unterteil mit den 6 Schrauben. Achten Sie darauf das der Getränkehalter richtig liegt.



4. Halten Sie nun Ihre neue Mittelarmlehne in Ihr Wagen passend auf der Mittelkonsole bzw. Tunnel. Justieren Sie diese nach Ihrer gewünschten Position. Befestigen Sie diese nun ordnungsgemäß.



